



Arbeitsanleitung für Ink-Jet Textil Transfer Folie (helle Stoffe)
mit Thermo-Indicator
090223

Geeignet für die Übertragung von Schwarzweiss-/ oder Farbbildern auf weisse oder helle Baumwoll- / oder Baumwollmischgewebe und baumwollbeschichtete Mousepads mittels Bügeleisen.

Mit „Thermo-Indicator“ bügeln Sie weder zu viel, noch zu wenig. Denn „Thermo-Indicator“ ist der perfekte Zeitindikator. Sobald sich der grüne Kreis orange verfärbt ist der Transfer fertig.

Was benötigen Sie:

T-Shirt Transferfolie „Thermo-Indicator“, einen Tintenstrahldrucker, eine harte, glatte Bügelunterlage, ein Bügeleisen, normales, weisses Kopierpapier, ein weisses oder hellfarbendes T-Shirt, Baseball-Cap, Boxershorts, baumwollbeschichtetes Mousepad, Stoffservietten, Taschentücher etc..

Lagern Sie Ihre T-Shirt Transferfolie, Thermo-Indicator“ an einem kühlen, trockenen Ort in der Verpackung.

1. Druck

- Erstellen Sie in einer Anwendung Ihrer Wahl Ihr Motiv.
- Wählen Sie im Druckertreiber den Modus „spiegeln“ oder auch „spiegelverkehrt“ im Druckertreiber.
- Wählen Sie Transferpapier oder Normalpapier und die höchste Auflösung.
- Drucken Sie Ihr Motiv auf die unbedruckte Seite.
- Lassen Sie den Ausdruck vor dem aufbügeln mindestens 5 Minuten trocknen.
- Schneiden Sie das Motiv ggf. aus und lassen einen Rand von ca. 1-3mm.

Tipp! Drucken Sie Ihr Motiv zunächst auf einem normalen Blatt Papier um Farbe, Spiegelung und Größe zu kontrollieren.

2. Transfer

- Bereiten Sie eine feste und wärmeempfindliche Bügelunterlage vor.
- Heizen Sie das Bügeleisen auf Maximalleistung auf, Einstellung Baumwolle/Leinen. **Verwenden Sie bitte kein Reisebügeleisen.**
- Sie können auch eine Transferpresse verwenden, Einstellung 180°, Pressdauer ca. 10 Sekunden.
- Platzieren Sie die Transferfolie mit dem bedruckten Bild nach unten, auf dem glatten, vielleicht kurz vorgebügelt Stoff.
- **ACHTUNG! Keinen Dampf verwenden!**
- Transferfolie von Rand zu Rand gleichmäßig erwärmen und mit starkem Druck aufbügeln. Beim drehen und schieben des Bügeleisens nur wenig Druck ausüben. Ecken und Ränder nicht vergessen.
- **Bügeln Sie solange bis sich die grüne Farbe der orangenen Farbe des Bügeleisen-Symbols angleicht. Um einen perfekten Transfer zu garantieren muss sich min. 90% der Fläche farblich verändern.**
- Eventuelle braune Verfärbungen der weissen Flächen des Transferpapiers sind bedenkenlos.
- Für ein **mattes Motiv** ziehen Sie das Trägerpapier noch heiss, ausgehend von einer Ecke, gleichmäßig vom Stoff ab.
- Für ein **glänzendes Motiv** lassen Sie das Transfer vor dem abziehen abkühlen.

3. Nachfixieren

- Das Nachfixieren entzieht dem Transfer die überschüssige Tinte und bewirkt ein angenehmes Gefühl beim tragen.
- **Mattes Motiv:** Transfer auskühlen lassen und mit normalem, weissem Kopierpapier erneut mit dem Bügeleisen während 5-10 Sekunden nachfixieren. Das noch heisse Papier sofort abziehen.
- **Glänzendes Motiv:** Anstelle von Kopierpapier verwenden Sie Backtrennpapier und ziehen dieses jedoch erst kalt ab.
- **Mousepad:** Das Nachfixieren, sowohl für ein mattes wie für ein glänzendes Motiv, ist nur mit Backtrennpapier möglich.

4. Waschen

- Waschen Sie das Textil vor dem tragen.
- Vor dem ersten Waschen 24 Std. warten (Trocknungszeit).
- Waschen Sie die bedruckten Textilien bei 40°, immer auf links.
- Verwenden Sie keine aggressiven Waschmittel oder Bleiche.
- Nicht im Wäschetrockner trocknen.
- Überbügeln Sie das Motiv nicht direkt mit dem Bügeleisen. Verwenden Sie entweder ein normales, weisses Kopierpapier, ein Backtrennpapier zum dazwischenlegen oder bügeln Sie das Motiv auf der Rückseite.

Tipp! Um die Farbbrillanz zu verbessern, kann das Bild nochmals nachfixiert werden. (Verfahren Sie nach Punkt 3).

5. Hinweis

- Beim Bügeln auftretende Gerüche, durch die Erwärmung der Transferfolie, sind gesundheitlich unbedenklich.